

Régler un minuteur pour boiler électrique

Votre minuteur mécanique se compose très souvent d'une horloge de 24h (en noir sur l'image) et d'un bouton (ici en rouge) permettant de choisir entre le programmeur ou un fonctionnement en continue.



Votre mission du jour : régler le programmeur pour le placer sur un boiler électrique...

1. Abaissez les picots aux heures où vous souhaitez que votre boiler électrique fonctionne.

Exemple pour un boiler classique (privilégier le tarif de nuit):

- Entre 22h30 et 2h pour un couple
- Entre 22h30 et 5h pour une famille

Exemple pour un boiler thermodynamique (privilégier les heures les plus chaudes de la journée) :

- Entre 10h et 20h

Ajustez la fin du fonctionnement du boiler en fonction des besoins en eau chaude.

2. Placez la flèche sur l'heure au moment du branchement et branchez le minuteur



Exemple : Il est 16h30, je règle la roulette sur 16h30 et je branche le minuteur.

3. Tester le fonctionnement en y plaçant une lampe afin de vérifier que vous n'avez pas inversé les périodes.

Exemple : vous le branchez à 13h et votre boiler ne doit pas fonctionner à cette heure... Votre lampe doit donc resté éteinte.