

Placer des joints d'étanchéité sur le châssis

1. Nettoyez les parties du châssis où vous allez placer les joints d'étanchéité
2. Si vous avez besoin que d'une seule ligne de joint pour le châssis, séparez les 2 lignes fixées ensemble et enlevez la protection du collant double face présent à l'arrière du joint d'étanchéité au fur et à mesure que vous le placez sur le châssis.
3. Les joints d'étanchéité doivent être placés pour qu'en fermant le châssis, le joint soit comprimé et non arraché. Bien choisir l'endroit !
4. Couper les parties excédentaires aux ciseaux

Voici quelques exemples



